


Manual de Instruções completo disponível no site: www.coel.com.br

1 - INSTALAÇÃO NO PAINEL

- 1. Fazer uma abertura no painel com as medidas indicadas na figura 3.
- Inserir o instrumento nesta abertura e fixar com a presilha de fixação fornecida.
- Evitar colocar a parte interna do instrumento em locais sujeitos à alta umidade e sujeira que possam provocar condensação ou penetração de partículas e substâncias condutoras.
- 4. Assegurar que o instrumento tenha uma ventilação apropriada e evitar a instalação em painéis que contenham dispositivos que possam levá-lo a funcionar fora dos limites de temperatura especificados.
- Instalar o instrumento o mais distante possível de fontes que possam gerar distúrbios eletromagnéticos como: motores, contadores, relés, eletroválvulas, etc.


2-FUNÇÕES DO TECLADO REMOTO

- Tecla : utilizada para acessar a programação dos parâmetros de funcionamento e para confirmar a seleção.
- 2 Tecla AUX: utilizada para decremento dos valores a serem programados e para selecionar os parâmetros. Mantida pressionada no modo de programação, permite passar ao nível anterior até sair do



- 3 Tecla A/DEGELO: utilizada para incremento dos valores a serem programados e para selecionar os parâmetros. Mantida pressionada no modo de programação, permite passar ao nível anterior até sair do modo de programação. Quando não está em modo de programação, é utilizada para executar degelo manual.
- 4 **Tecla** : tecla de funcionamento programável através do parâmetro "**UF**". Normalmente é utilizada para visualizar a temperatura medida pelas sondas do Ambiente (P1), Evaporador (P2) e da tensão de rede (P3) diminuida de 150 V, ou seja, a tensão de rede medida pelo instrumento será V = P3 + 150 (V).

3 - FUNÇÕES DO FRONTAL



- 1 **LED OUT**: indica o estado da saída do compressor.
- 2 **LED FAN**: indica o estado da saída do ventilador.
- 3 **LED DEF**: indica o estado da saída do degelo.
- 4 **Display**: indica normalmente a temperatura do processo.
- 5 LED SET: piscando, indica a entrada no modo de programação, modo standby ou sinalização de alarme memorizado.

4-PROGRAMAÇÃO

4.1 - PROGRAMAÇÃO DO SET POINT

Pressionar a tecla $^{f P}$, o display mostrará alternadamente " $\bf 5n$ " ($\bf n$ = Set Point ativo) e o valor programado, que pode ser modificado através das teclas $\bf A$ $\bf e$ $\bf T$.

Para sair do modo de programação do Set Point pressionar a tecla Pou, não pressionar qualquer tecla por 20 segundos.

4.2 - PROTEÇÃO DA PROGRAMAÇÃO MEDIANTE USO DE SENHA

Quando desejar utilizar esta proteção basta configurar o parâmetro "**PP**" com o valor de senha desejado.

Quando a proteção é ativada, para acessar os parâmetros, pressionar a tecla $\begin{tabular}{l} \end{tabular}$ por 5 segundos, o LED SET ficara piscando e o display indicara o valor " $\begin{tabular}{l} \end{tabular}$ ". Programar através das teclas $\begin{tabular}{l} \end{tabular}$ o valor de senha programado no parâmetro $\begin{tabular}{l} \end{tabular}$ e pressionar a tecla $\begin{tabular}{l} \end{tabular}$.

4.3 - PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS

Para acessar os parâmetros pressionar a tecla P por 5 segundos.

O display mostrará o código que identifica o primeiro grupo de parâmetros (**-5P**). Através das teclas a ou selecionar o grupo de parâmetros desejado e pressionar a tecla p, no display aparecerá o código que identifica o primeiro parâmetro do grupo selecionado.

Através das teclas \triangle ou $\overline{\mathbb{Y}}$ selecionar o parâmetro desejado. Pressionando-se a tecla $\overline{\mathbb{P}}$, o display mostrará alternadamente o código e o valor do parâmetro, que poderá ser modificado através das teclas \triangle e $\overline{\mathbb{Y}}$.

Programado o valor desejado, pressionar novamente a tecla , o novo valor será memorizado e o display mostrará novamente o código do parâmetro selecionado.

Através das teclas ▲ ou 🖲 será possível selecionar outro parâmetro e modificá-lo da forma descrita.

Soltando-se a tecla será possível selecionar outro grupo através das teclas riangle ou riangle.

Para sair do modo de programação, pressionar a tecla ▲ ou 🕏 por 3 segundos ou não pressionar qualquer tecla por 20 segundos.

Nota: Caso tenha esquecido a senha de acesso, ligue o instrumento com a tecla $^{\boxed{P}}$ pressionada que o display mostrará o código que identifica o primeiro grupo de parâmetros (**-5P**).

5-PARÂMETROS

Ū 🛦

P 🔻

	SET POINT -5P					
SA	Set Point ativo	1 a 4				
SP	Set Point 1 (°C / °F)	LS a HS				
SŁ	Set Point 2 (°C / °F)	LS a HS				
53	Set Point 3 (°C / °F)	LS a HS				
54	Set Point 4 (°C / °F)	LS a HS				
LS	Set Point mínimo (°C / °F)	-58 a HS				
HS	Set Point máximo (°C / °F)	LS a 99				

	ENTR						
SE	Tipo de sonda			Pt ou nt			
E I	Offset da sonda do ambiente	(°C/°F	()	-30 a 30			
٤2	Offset da sonda do evaporado	Offset da sonda do evaporador (°C / °F)					
EP	Presença da sonda do evapora	on ou of					
ru	Unidade de medida de temper	of on ot					
d٩	Ponto decimal	Ponto decimal					
FŁ	Filtro digital de entrada (segu	ndo)		oF - 0. 1 a 20			
	Variável visualizada	Variával visualizada PI Temperatura do					
d S	no display	65	Temperatura do	evaporador			
		SP	Set Point ativo				

	CONTROLE -rŪ						
d	Diferencial do controle (°C / °F)	0.0 a 30					
ΕI	Tempo de compressor ligado em condições de falha da sonda do ambiente (minuto)	oF-1a99					
F2	Tempo de compressor desligado em condições de falha da sonda do ambiente (minuto)	oF-1a99					
HE	Lógica da saída de controle	H ou [
Ł۲	Tempo de duração do ciclo contínuo (hora)	oF-1a99					

	DE	GELO -	dF			
dŁ	Tipo de degelo	EL	elétrico (por res	istência)		
0 C	Tipo de degelo	in	a gás (inversão	de ciclo)		
d ·	Intervalo entre degelos (h)	oF- 1a 99				
dЕ	Duração máxima do degelo	(min)		0 a 99		
ĿΕ	Temperatura para fim de deg	gelo (°C	:/°F)	-58 a 99		
FZ	Temperatura de habilitação função de degelo (°C/°F)	da		-58 a 99		
dС	Modo de contagem do	rŁ	energização do	o entre degelos na instrumento e to- egelo é finalizado		
	intervalo entre degelos	cŁ	inicia o intervalo acionamento de	entre degelos no compressor		
		cS		gelo será executa- da do compressor		
Łd	Retardo do compressor após um degelo (min) of - 1 a 99					
Sd	Degelo na energização no ou Y					
30		on	permite o bloqueio da visualizad da última leitura de temperatura no display durante todo ciclo d degelo até que a temperatura te a um valor inferior a (\$P + \$E\) ou quando o tempo programad no parâmetro d\$\mathbf{R}\$ terminar.			
dL	Display bloqueado	oF	o display continuará a mostrar temperatura medida pela sonda de ambiente.			
		LЬ	o display indica dF durante o degelo e Pd após o mesmo, voltando a indicar a temperatu da sonda de ambiente quando esta for um valor inferior a (SP EL) ou quando o tempo programado no parâmetro dR terminar			
EŁ	Diferencial de desbloqueio do display ao final do degelo (°C/°F)					

	VENTILADOR DO EVAPORADOR -Fn						
FE	Estado do ventilador com o		ventilador deslig	gado			
	compressor desligado	on	ventilador ligad	0			
FE	Estado do ventilador duran-	oF	ventilador deslig	gado			
, -	te o degelo		ventilador ligad	0			
FL	Limite superior da temperatur desligamento do ventilador (°		- 58 a 99				
LF	Limite inferior da temperatura desligamento do ventilador (°		- 58 a 99				
dF	Diferencial de religamento do	ador (°C/°F)	0.0 a 30				
Fd	Tempo de retardo do ventilad após um degelo (min)	oF - 1 a 99					

	PROTEÇÃO DO	COMP	RESSOR -Pr	
	Tino do protoção do	1	tempo de retardo na energização do instrumento e no retorno do compressor.	
PS	Tipo de proteção do compressor	2	tempo de retardo após a parado do compressor.	
		3	tempo de retaro consecutivas do	do entre partidas compressor.
PŁ	Tempo de proteção do compr	min)	oF- 1a 99	
LŁ	Tempo mínimo de func. do co	ssor (min)	oF - 1 a 99	
od	Retardo das saídas na energiz	min)	oF - 1a 99	
LU	Alarme de mínima tensão (Vx		oF-9a27	
ни	Alarme de máxima tensão (Vx	oF - 9 a 27		
UВ	Retardo na atuação do alarm	nsão (s)	oF - 99	
0 U	Calibração da medida da tens		-30 a +30	

Nota: Em condições de alarme de tensão as saídas dos (compressor, ventilador, degelo) serão desacionados até que o nível de tensão retorne a faixa de valores ajustados.


	CONFIGURAÇÃO DO ALARME -RL					
RУ	Tipo de alarme		alarme absoluto			
7	Tipo de alarme	dЕ	alarme relativ	0		
HR	Valor do alarme de máxima (°	C/°F)		oF57 a 99		
LA	Valor do alarme de mínima (°0	C/°F)		oF57 a 99		
Яď	Diferencial de alarme (°C/°F)	0.0 a 30				
8 E	Retardo do alarme de temper	oF- 1a 99				
FR	Alarme com memória	no ou Y				
PR	Retardo do alarme na energiz	oF- 1a 99				
dЯ	Retardo para atuação dos alarmes e desbloqueio do display após o degelo (min)					
cA	Retardo dos alarmes após um ci	oF- 1a 99				
٥R	Retardo para alarme de porta	oF - 1a 99				

			ENTRADA DIGITAL -d ,			
		8	sem função.			
		1	inicio do degelo: quando a entrada dig. 1 for acionada com um pulso, será iniciado um ciclo de degelo.			
		2	fim do degelo: quando a entrada dig. 1 for acionada com um pulso, será cancelado o ciclo de degelo.			
		3	inicio de um ciclo continuo: quando a entrada digital for acionada com um pulso, será iniciado um ciclo continuo.			
		ч	sinalização de alarme externo: quando a entrada digital 1 for acionada (fechada), o alarme será acionado e o dis- play mostrará alternadamente RL e a indicação programada no parâmetro d5.			
	Função da entrada digital	5	abertura de porta com parada dos ventiladores: quando a entrada digital 1 for acionada (fechada), os ventiladores pararão e o display mostrará alternadamente ##P e a indicação programada no parâmetro ##S. É possível temporizar esta função. Ao acionar a entrada digital, o alarme de porta aberta atuará após o tempo programado no par. o##.			
		6	abertura de porta com parada do compressor e dos ventiladores: quando a entrada digital 1 for acionada (fechada), o compressor e os ventiladores pararão e o display mostrará alternadamente a mensagem RP e a indicação programada no parâmetro dS. É possível temporizar esta função. Ao acionar a entrada, o alarme de porta aberta atuará após o tempo programado no parâmetro dR.			
_		7	controle remoto de saída auxiliar AUX: quando a entrad digital 1 for acionada (fechada), a saída auxiliar AUX será acionada como descrito no parâm. FØ=2.			
FI		8	seleção do Set Point ativo (1-2): quando a entrada digital 1 for acionada (fechada), o Set Point ativo será o 5£, e quando for aberta será o 5P.			
		9	sinalização de alarme externo: quando a entrada digital 1 for acionada (fechada), serão desligadas todas as saídas, o alarme será acionado e o display mostrará alternadamen- te #L e a indicação programada no parâmetro #5.			
		10	ativação/desativação (standby) do instrumento: quando a entrada digital 1 for acionada (fechada), o instrumento será ativado, e quando for aberta será desativado.			
		11	seleção do Set Point ativo (14): permite a seleção do Set Point ativo conforme tabela abaixo, através da combi- nação das entradas digitais 1 e 2.			
			12	seleção do Set Point ativo e gerenciamento da lâmpada (modo "normal" e "econômico") + abertura da porta com parada do ventilador: a entrada digital 1 funciona como no modo F I = 5, além disso, se o instrumento estiver em modo econômico, o fechamento da entrada digital 1 passará o instrumento para modo "normal". Um pulso na entrada digital 2 comulta de modo "normal" (Set Point 5P e lâmpada ligada) para modo econômico (Set Point 5P e lâmpada desligada), e viceversa. Nota: Para configuração da saída de lâmpada, ver parâmetro FD (Função da saída auxiliar)		
		13	seleção do Set Point ativo e gerenciamento da lâm- pada (modo "normal" e "econômico") + abertura da porta sem parada do ventilador: funcionamento como £ I = 12, porém sem parada do ventilador.			
Ŀ,	Tempo o	de reta	ardo na resposta da entrada digital (min) oF - I a 99			

	Tabela Entrada Digital	
Dig IN2	Dig IN1	Set Point
OFF	OFF	SP
OFF	on	SŁ
on .	OFF	53
on	on	54

			SAÍDA AUXILIAR -80	
		0	sem função	
		ı	tempo de retardo no controle da saída: a ativada após o tempo de retardo prograr tro Łu em relação à ativação da saída Ol será desativada simultaneamente à saída O	mado no parâme- UT. A saída AUX
FO	Função da saída auxiliar	2	ativação usando a tecla (**)/AUX ou a da digital: a saída será ativada quando a pressionada com o parâmetro *fb = 1 ou a da entrada digital com o parâmetro *f 1 = 1 ou a da entrada digital com o parâmetro *f 1 = 1 ou a da entrada digital com o parâmetro *f 2 = 1 ou a da entrada digital com o parâmetro *f 2 ou a da entrada digital com o parâmetro *f 2 ou a da entrada digital com o parâmetro for pressionada novament desativada.	tecla AUX for utravés da ativação . Estes controles ndo que quando a z a saída será ativa
		3	gerenciamento da saída para lâmpada nômica": utilizada com F I = I 2 ou I 3 acionada em modo "normal" (Set Poin cionada em, modo "econômico" (Set F	l, esta saída será It <i>SP</i> ativo) e desa-
Łυ	Tempo	da saí	da auxiliar ativada (min)	oF - 1a 99

	CONFIGURAÇÃO DAS SAÍDAS -0Ł					
o 1	Função da saída 1	controle ($\mathbf{B}\mathbf{E}$); degelo ($\mathbf{d}\mathbf{F}$); ventilador ($\mathbf{F}\mathbf{n}$); saída auxiliar ($\mathbf{R}\mathbf{u}$); alarme silenciável normal.				
2ه	Função da saída 2	aberto (fl); alarme normal. aberto (fl); alarme normal. aberto com memória (fl); alarme silenciável normal. fechado (-fl); alarme				
o3	Função da saída 3	normal. fechado (-Rt); alarme normal. fechado com memória (-Rn); desativada (oF).				



7 - PROBLEMAS COM O INSTRUMENTO

7.1 - INDICAÇÕES DE ERRO

Erro	Motivo	Ação
Sonda de ambiente (Pr1) interrompida, em curto- circuito ou o valor medido está fora do range de medida		Verificar a correta conexão da sonda com o instrumento e se a mesma funciona perfeitamente
Sonda do evaporador (Pr2) interrompida, em curto-circuito ou o valor medido está fora do range de medida		Verificar a correta conexão da sonda com o instrumento e se a mesma funciona perfeitamente
EE	Erro de memória interna	Verificar a programação do instrumento


7.2 - OUTRAS INDICAÇÕES

Indicação	Motivo	
od	Retardo de ativação das saídas na energização do instrumento	
dF	Instrumento está executando um ciclo de degelo dL = Lb	
Pd	Instrumento em pós-degelo dL = Lb	
ננ	Instrumento executando um ciclo contínuo	
H I	Alarme de máxima temperatura	
LO	Alarme de mínima temperatura	
AL	Alarme ocasionado pelo uso da entrada digital	
RP	Alarme de porta aberta	
UL	Alarme de tensão	


8-SUGESTÃO DE CONFIGURAÇÃO DAS SAÍDAS

0 1	Utilizar para acionar o compressor (Out)
٥2	Utilizar para acionar o degelo (dEF)
o 3	Utilizar para acionar o ventilador (FRn)

9 - DIMENSÕES (mm)




10 - ESQUEMA ELÉTRICO



11 - DADOS TÉCNICOS

Alimentação (±10%)	Vca	100 a 240
Frequência	Hz	48 a 63
Consumo	VA	3 aproximadamente
Entradas		2 entradas para sondas de ambiente e evaporador PTC (KTY 81-121 990 Ω a 25 °C) ou NTC (103 AT-2 10 K Ω a 25 °C)
		1 entrada digital configurável
Saídas		3 saídas a relé (OUT1 SPST-NA 16 A, OUT2 SPDT 8 A, OUT3 SPST-NA 8 A) 250 Vca cos φ = 1, carga resistiva
		16 A é a corrente máxima por comum
Classe de proteção contra choques elétricos		frontal em classe II
Caixa		policarbonato V0 auto-extinguível
Dimensões	mm	frontal: 50 x 96; profundidade: 57
Peso	gramas	150 aproximadamente
Instalação	mm	encaixe em painel c/ abertura de 44 x 90
Conexões	mm²	parafusos 2,5 / conector (opcional)
Grau de proteção frontal		IP 65
Temperatura de funcion.	°C	0 a 50
Temperatura de transporte e armazenamento	°⊂	-10 a +60
Umidade no ambiente de funcionamento	%	30 a 95 sem condensação
Controle de temperatura		ON/OFF
Controle de degelo		em intervalos com aquecimento elétrico ou a gás
aixa de medida		PTC: -50 a 99 °C / -58 a 99 °F
raixa de medida		NTC: -50 a 99 °C / -58 a 99 °F
Resolução da leitura	°C, °F	1° ou 0,1° (somente na faixa -9,9 a 9,9)
Precisão da leitura	%	± 0,5 do fundo de escala
Tempo de amostragem	ms	130
Display		2 dígitos vermelho, 31 mm de altura

12 - INFORMAÇÕES PARA PEDIDO



^{*} Consultar Departamento Comercial para verificar modelos/combinações disponíveis

FÁBRICA: Av. dos Oitis, 505 - Distrito Industrial - Manaus - AM - Brasil - CEP 69075-000 CNPJ 05.156.224/0001-00

Dúvidas técnicas (São Paulo): +55 (11) 2066-3211





^{*}Pressionado por pelo menos 1 segundo